# Drucker
# Modell-Serie: YKT

Typ-Serie: TYKT-01-A




Konfigurationsübersicht (Originaldokument)
Version 2 (2026-07) - de_DE

Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336, Balingen, Germany
Telefon: +49 7433 9933-0
E-Mail: info@kern-sohn.com
Internet: www.kern-sohn.com
TYKT-01-A-KFG-d-2620

© 2026 KERN & SOHN GmbH

# 1 Einführung

## 1.1 Dokumentzweck

Dieses Dokument gibt einen Überblick über kompatible Schnittstellenkabel für die Verbindung des Druckers mit Waagen von KERN.

## 1.2 Weitere Versionen des Dokuments

Die Originalfassung dieses Dokuments wurde in deutscher Sprache erstellt. Wir behalten uns vor, nachträgliche Änderungen an der Produktdokumentation vorzunehmen. Die aktuelle Version sowie weitere Sprachversionen des Dokuments finden Sie auf unserer Website ➦ *www.kern-sohn.com*.

Im Download-Bereich finden Sie weitere interessante Informationen zu unseren Produkten:

- Technische Datenblätter
- Broschüren und Kataloge

# 2 Konfigurationsübersicht

Die jeweiligen Druckeinstellungen entnehmen Sie aus der Betriebsanleitung, welche dem Drucker beiliegt.

Drucker- und Waageneinstellungen müssen für eine einwandfreie Datenübertragung übereinstimmen.

| Modell-Serie | Artikelnummer / Typ | Schnittstellenkabel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PFW; EWJ | TPFB-B; TEWJ-B | CFS-A01 | Waage: SGLPrt muss ausgewählt werden |
| EMB-V; PCD; 440; DE | EMB-V; PCD; 440; DE-D/A | 572-926 | |
| PCB; PCJ; FCB; FKB; CKE; IFC; BFC; UFC; NFC; KFC; DS; CDS; PKS; PKJ; 572 | TPCB-A/TPCJ-A; TFCB-A/-B; TFKB-B; TCKE-B: TCKE-A (small); TIFC-C; TBFC-C; TUFC-C; TNFC-C; TKFC-TM-C; TDS-A; TCDS-A; TPKS/TPKJ-A; T572-A | KUP-01 | Waage: SGLPrt muss ausgewählt werden |
| IXC; SXC; BXC; UXC; NXC; KXC | TIXC-A; TSXC-A; TBXC-A; TUXC-A; TNXC-A; TKXC-TM-A | KUM-01 | Schnittstelle installieren: KUM-01<br>Waage: SGLPrt muss ausgewählt werden |
| ALS; ALJ; PLS; PLJ | TALSG/TALJG-A; TPLSG/TPLJG-A | 572-926 | |
| PNS; PNJ | PNS; PNJ | MLB-A05 | Drucker: für PNS Data Filter: S setzen<br>Drucker: für PNJ Data Filter: /,S setzen |
| EW; EG | EW-N; EG-AM | 474-926 | Drucker: für EW Data Filter: S setzen<br>Drucker: für EG Data Filter: /,S setzen |
| PWS | TPWS-A | MLB-A05; PWS-A02 | Drucker: Data Filter: S setzen |
| PBS; PBJ | PBS; PBJ-N; TPBS-B; TPBJ-B | 770-926 | |

| Modell-Serie | Artikelnummer / Typ | Schnittstellenkabel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PES; PEJ | TPES/TPEJ-B | 474-926; MLB-A05 | Drucker: für PES Data Filter: S setzen<br>Drucker: für PEJ Data Filter: /,S setzen |
| FES; FEJ | TFES/TFEJ-A | MLB-A05 | |
| ADB; ADJ | ADB-A; TADB-B; TADJ-A/-B | MLB-A05 | |
| AXS; AXE | TAXS-A/TAXE-A | MLB-A05 | |
| ADS; ADT; PDS; PDT | TADS-A/TADT-A; TPDS-A/ TPDT-A | 572-926 | |
| ACS; ACJ | TACS-A/TACJ-A | MLB-A05 | |
| ABT | ABT-NM | 770-926 | |
| ABP | TABP-A | MLB-A05 | |
| DBS | DBS | 572-926 | |
| DLB; DIS | TDLG-A; TDIS-A | 572-926; MLB-A05 | |
| MPS; MWS; MCB | MPS-NM; MWS-NM; MCB-NM | MPS-A08 | |
| MPN; MWN; MCN | TMPN-A; TMWN-A; TMCN | KUP-01 | Waage: SGLPrt muss ausgewählt werden |
| MPE; MTA | MPE-NM; TMPE-EM-A; MTA-NM | CFS-A01 | |
| MPC | MPC-NM; MPC-LM | CFS-A01 | Schnittstelle installieren: MPC-A01 |
| MWA | MWA-NM | CFS-A01 | |
| CPB | CPB-N; CPB-DM | CFS-A01 | |

| Modell-Serie | Artikelnummer / Typ | Schnittstellenkabel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| CFS | CFS | CFS-A01 | |
| IFS | IFS; IFS-M | CFS-A01 | |
| CCA | CCA | CFS-A01 | |
| CCS | CCS | CFS-A01 | |
| FCD; CPE; EFC | TFCD-A; TCPE-A; TEFC-A | CFS-A01 | |
| RFC | RFC; TRFC-A | CFS-A01 | |
| SFB; KFN | TSFB-A; KFN-TM | CFS-A01 | Schnittstelle installieren: KFN-A01 |
| EOC | EOC | EOC-A12 | |
| IOC; BID; UID; KIB | IOC-M; TIOC-A; BID-M; BID-D; TBID-A; UID-M; UID-DM; KIB-TM | EOC-A12 | |