KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Schnittstellenadapter mit Kabel für USB Device/Slave

KERN KUP-03

Typ TYKUP-03-B
Version 1.0
2026-06
de



i	Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen

de

Schnittstellenadapter mit Kabel für USB Device/Slave

Version 1.0 2026-06

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
1.1 Installation 2

1 Allgemeines

	• **Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss der Waage angeschlossen werden!** • Mit dem KUP-Adapter können Daten von einem Gerät an einen PC und umgekehrt übertragen werden.

1.1 Installation

1. Gerät ausschalten.
2. Schnittstellenadapter in den KUP-Anschluss des Gerätes einstecken.
3. Gerät einschalten. Der Schnittstellenadapter wird automatisch vom Gerät erkannt.

Kommunikationsparameter:
Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und Parität) von Waage und Drucker / PC müssen übereinstimmen.

Schnittstelle: USB (Werkseinstellung)	
Baudrate	9600
Datenbits	8
Stopbits	1
Parität	keine

USB-Treiber:

Der für die Waage notwendige USB-Treiber ist bei Geräten, deren Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist, bereits vorinstalliert.
Wird das System nicht automatisch erkannt, so erhalten Sie den korrekten Treiber im Bereich Downloads auf **www.kern-sohn.com**.

Es wird als virtueller COM-Port erkannt und erhält einen entsprechend nummerierten Anschluss.

Beispiel (Microsoft Windows Geräte-Manager):

