

**Spezial-Reiniger
für Ultraschall**

Konzentrat - Basis Zitronensäure - mit Korrosionsschutz

Zur Reinigung, Entrostung, Entkalkung und Entfettung von zerlegten und unzerlegten Maschinen, Werkzeugen, Geräten und Teilen in Industrie, Handwerk und Laboratorien.

TICKOPUR TR 3 ist speziell für die Reinigung in SONOREX-Ultraschallgeräten, aber auch zur Tauch- und Wischreinigung einzusetzen.

Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet.

TICKOPUR TR 3 entfernt:

mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Öle, Wachse, Pigmente, Schleif-, Polier- und Läpprückstände

von

Metall, auch Bunt- und Leichtmetall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi

Eigenschaften

- Flüssig
- Hochkonzentriert
- Für die Ultraschallanwendung
- Phosphatfrei
- pH 2,8 bei 1 %
- Mit Korrosionsschutz
- Emulgierend
- Biologisch abbaubar

Anwendungskonzentration

Anwendung mit Ultraschall

Dosierung: 5 %
Beschallungszeit: 1 - 10 Minuten
Temperatur: 20 - 50 °C

Anwendung ohne Ultraschall

Dosierung: 1 - 20 %
Einwirkzeit: bis zu 12 Stunden
Temperatur: 20 - 50 °C

Anwendungshinweise

Auf vollständige Benetzung der Reinigungsobjekte ist zu achten. Hohlkörper so einlegen, dass die Luft aus den Hohlräumen vollständig entweicht. Dosierung und Einwirkzeit je nach Art und Hartnäckigkeit der Verunreinigung.

Das Reinigungsgut sofort nach der Reinigung gründlich mit Wasser, zur Rückstandsfreiheit mit VE-Wasser, spülen.

Zusammensetzung

TICKOPUR TR 3 enthält: 5-15 % nichtionische Tenside, < 5% anionische Tenside, Zitronensäure, Korrosionsinhibitoren.

Nur für den berufsmäßigen Verwender.

Materialverträglichkeit

TICKOPUR TR 3 ist besonders materialschonend. Teile aus Zinn und Zink können angegriffen werden. Vorversuche zur Beständigkeit empfindlicher Materialien sind empfehlenswert.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
Dichte: 1,07 g/ml
Viskosität: 3,0 mPa·s
Lagerfähigkeit: >6 Jahre
pH-Wert: 2,8 bei 1 %

Ökologie

Die enthaltenen Tenside sind gemäß EG-Detergenzienverordnung (EG/648/2004) biologisch abbaubar. Die Gebrauchslösung kann nach der Neutralisation in die Kanalisation gegeben werden, wenn die eingebrachten Verunreinigungen dies zulassen. Die Neutralisation erfolgt mit Lauge, bis ein pH-Bereich von 6,5 - 9,5 erreicht ist. Die örtlichen Abwasserbestimmungen sind einzuhalten.

Die mit Wasser ausgespülten leeren Emballagen werden über das Duale System entsorgt.

Lieferformen/Dosierhilfen

1 Liter PE-Flasche Code: 913
2 Liter PE-Henkel-Flasche Code: 923
5 Liter PE-Kanister Code: 935
10 Liter PE-Kanister Code: 6016
200 Liter PE-Fass Code: 973

Dosierpumpe für 5- und 10-Liter-Kanister

Kennzeichnung gem. CLP

Signalwort: Gefahr, H318, P280, P305+P351+P338.

EG-Sicherheitsdatenblatt als PDF-Download im Internet: www.dr-stamm.de

Die Angaben sollen unverbindlich beraten und verstehen sich unter Vorbehalt eventueller Änderungen der Zusammensetzung sowie rechtlicher und sonstiger Sicherheitsvorschriften.

DR·H·STAMM GmbH Chemische Fabrik

Heinrichstraße 3 – 4 • 12207 Berlin • GERMANY

Tel.: +49 30 76880280 • Fax: +49 30 7734699