

Dünnere, vielseitiger, chemikalienfester Handschuh für einen komfortablen Handschutz

- **Erhöhter Komfort:** Die Baumwollbeflockung des AlphaTec™ Solvex™ 37-675 Industriehandschuhs absorbiert Schweiß und sorgt so für mehr Tragekomfort
- **Erhöhte Fingerfertigkeit:** Ihre Dicke von 15 mil/0,38 mm führt zu erhöhter Fingerfertigkeit
- **Spezieller Schutz:** Eine hochleistungsfähige Nitrilmischung bietet gemäß EN 374 eine Chemikalienfestigkeit des Typs A.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Dank ihrer Nitrilzusammensetzung sind diese AlphaTec™-Handschuhe widerstandsfähiger als Neopren- oder Gummi-Äquivalente ähnlicher Dicke und bieten Abriebfestigkeit nach EN und ANSI Level 4.
- **Echte Vielseitigkeit:** AlphaTec™ Solvex™ 37-675 Sicherheitshandschuhe sind sowohl für nasse als auch für trockene Bedingungen geeignet

Industrien

- Luftfahrt
- Automobilindustrie
- Nahrungsmittelverarbeitung
- Nahrungsmittelservice
- Industrie
- Energie
- Landwirtschaft
- Wartung der Infrastruktur

Einsatzbereiche

- Nachfüllen von Öl, Fluid und Diesel
- Gebäudemanagement
- Werks- und Maschinenwartung
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Reinigung
- Chemikalienverarbeitung



AlphaTec™ Solvex™

37-675

Exzellenter Chemikalienschutz mit einer guten Ebene von Griffsicherheit, Passform und Tragekomfort

Ehemals: Solvex® 37-675

Hauptmerkmale

- **Baumwollbeflockung:** Feuchtigkeitsabsorbierend, für mehr Komfort
- **15 mil/0,38 mm Dicke:** PSA-Handschuhe mit Komfort und Fingerfertigkeit
- **Zusammensetzung der Nitrilmischung:** EN 374 Typ A chemische Beständigkeit

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
AlphaTec™ Solvex™ 37-675	Coating Material: Nitril	6, 7, 8, 9, 10, 11	330 / 13	Grün	12 Paar/PE-Beutel; 12 PE-Beutel/Umkarton

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 888 267 3551

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Ansell